PYRAMID SPEAKER

ISOUND-5206

User's Guide

PACKAGE INCLUDES:
- Pyramid Bluetooth speaker
- Mini USB charge cable
- AUX cable
- Users manual/warranty card
- Registration card

Profile Name: Pyramid
Password: 0000, or no password required

Technical Specs:
Supply Voltage: 3.7V
Current Consumption: 50mA
Output Power: 2.5W (RMS)
Distortion: 1%
Input Impedance: 47 Kohm
Frequency Response: 60-15000Hz
Speaker: 1.5inch , Output: 3W
Output Impedance: 4R
Range: 10 meters Bluetooth
Battery: Lithium 1200mA, 4-6 Hours play time

AUX port I USB charging port I Power switch

Hands-free I Volume down I Volume up

Charging Pyramid (3.7V rechargeable battery built-in)
1. Connect Pyramid to any USB powered port like on a computer or AC adapter with the included USB cable.
a. If you need an AC adapter or car charger, please visit www.isound.net where you can purchase: ISOUND-2102, ISOUND-2104, or ISOUND-2132
2. Red LED turns ON during charging, turns OFF after fully charged.
3. Unplug USB cable after fully charged.

Getting Started
1. Once Pyramid is fully charged, switch the power button located on back side of the unit to "ON"
2. Pyramid is now in pairing mode. A white & red LED will blink quickly.

Pairing Pyramid with your Bluetooth Enabled Device
1. Please keep the speaker near your mobile device when pairing.
2. Turn on Pyramid; it will enter pairing mode automatically.
3. Enter Bluetooth search mode in your device. You may have to go into your settings and turn Bluetooth ON.

Auto Power-off and Re-start
1. Pyramid goes to standby mode for power-saving purposes after 3 minutes of inactivity.
2. Press any one button located on top to wake up Pyramid from standby.
3. To manually turn off the speaker, use the on/off power switch.

NOTE:
1. If pairing is not successful, turn the speaker OFF, and then back on to reset it.
2. After successfully pairing, paired devices will remember each other. Unless pairing information is deleted, there is no need to manually re-pair before the next usage.
3. If you want to pair the speaker with other devices, please disconnect the existing device first, and then pair with the new device according to steps 1-6 mentioned above.

Hands-free Phone Calls
1. Short press "Hands-free" button to answer incoming calls.
2. Short press again to end a call.
3. Long press declines an incoming call.

Volume Control
You have two options for volume control:
1. Control volume via the Bluetooth device itself.
2. Control volume via the volume +/- buttons located on top of Pyramid.

AUX (wired) Connection
1. You can connect your audio device to Pyramid via the included 3.5mm standard audio cable.
2. Simply plug the cable into your audio device and Pyramid
NOTE: Plugging in an AUX cable will override Bluetooth mode.

Trouble Shooting:
Problem: The sound is low or completely silent.
Solution: Make sure both your audio device and Pyramid speaker are charged. Make sure the connection (either AUX or Bluetooth) is fully functioning and secure. If using auxiliary, be sure the cable is securely inserted into Pyramid and your audio device. Also make sure the audio cable is not damaged. Check that the volume on both your audio device and Pyramid is turned up to at least medium. Confirm that your audio device is playing music.

Problem: Bluetooth will not connect or you cannot figure out how to connect it.
Solution: Please consult the User Guide of your Bluetooth enabled audio device for instructions. Make sure that both your audio device and Pyramid are discoverable and in search mode. Try rebooting the speaker by turning it off then back on.

Problem: The person on the other end of my call cannot hear me or I cannot hear him/her.
Solution: Make sure your device is connected to Pyramid properly. Turn up the volume on both your device and Pyramid. Make sure nothing is obstructing the microphone hole.

Problem: The person I am speaking to experiences echo.
Solution: Turn down the Pyramid speaker's volume.

EL PAQUETE INCLUYE:
- Altavoz Bluetooth Pyramid
- Cable de carga mini-USB
- Cable AUX
- Manual del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

Nombre del perfil: Pyramid
Contraseña: 0000, o no es necesaria la contraseña

Especificaciones Técnicas:
Tensión de alimentación: 3,7V
Amperaje: 50mA
Potencia de salida: 2,5W (RMS)
Distorsión: 1%
Impedancia de entrada: 47 Kohm
Respuesta de frecuencia: 60-15000Hz
Altavoz: 1,5", Salida: 3W
Impedancia de salida: 4R
Alcance: Bluetooth de 10 metros
Batería: Litio 1200mA, 4-6 horas reproducción

Puerto AUX I Puerto de carga USB I Interruptor de encenditod

Manos-libres I Bajar volumen I Subir volumen

Cargar el Pyramid (batería recargable de 3,7V integrada)
1. Conecte el Pyramid a cualquier puerto USB alimentado como el de un PC o el de un adaptador eléctrico USB, usando del cable USB incluido.
a. Si necesita una adaptador eléctrico o cargador de coche USB, por favor visite www.isound.net donde podrá comprar: ISOUND-2102, ISOUND-2104, o ISOUND-2132
2. El LED rojo se ilumina durante la carga y se apaga cuando está completamente cargado.
3. Desconecte el cable USB después de recargarse completamente.

Primeros Pasos
1. Una vez tenga el Pyramid completamente cargado, coloque el interruptor de encendido de la parte trasera de la unidad en "ON".
2. El Pyramid está ahora en modo de emparejamiento. Un LED blanco y rojo parpadeará rápidamente.

Emparejar el Pyramid con un Dispositivo con Funcionalidad Bluetooth
1. Por favor, mantenga el altavoz cerca del dispositivo móvil durante el empareja-miento.
2. Encienda el Pyramid; entrará en modo de emparejamiento automáticamente.
3. Active el modo de búsqueda Bluetooth de su dispositivo. Puede ser que necesite entrar en el menú de ajustes y activar el Bluetooth.

Apagado Automático y Reinicio
1. El Pyramid entra en modo en espera para ahorrar energía después de 3 minutos de inactividad.
2. Pulse cualquier botón de la parte superior para 'despertar' al Pyramid desde modo en espera.
3. Para apagar el altavoz manualmente, use el interruptor de encendido.

NOTA:
1. Si no consigue emparejarlos correctamente, apague el altavoz y reinícielo.
2. Después del emparejamiento correcto, los dispositivos se recordarán entre sí. A menos que borre la información de emparejamiento, no será necesario emparejarlos manualmente la próxima vez.
3. Si desea emparejar el altavoz con otros dispositivos, por favor desconecte primero el dispositivo actual, y luego emparéjelo con el nuevo dispositivo según los pasos 1-6 anteriores.

Llamadas de Teléfono manos Libres
1. Haga una pulsación corta en el botón "Hands-free" (manos libres) para responder a una llamada.
2. Vuelva a pulsar el botón para terminarla.
3. Una pulsación larga rechaza la llamada recibida.

Control de Volumen
Tiene dos opciones para controlar el volumen:
1. Controlar el volumen a través del propio dispositivo Bluetooth.
2. Controlar el volumen usando los botones +/- situados en la parte superior del Pyramid.

Conexión AUX (por cable)
1. Usted puede conectar su dispositivo de audio al Pyramid usando el cable de audio estándar de 3.5mm incluido en el paquete.
2. Simplemente conecte el cable en su dispositivo de audio y en el Pyramid.
NOTA: Al conectar el cable AUX invalidará el modo Bluetooth.

Problemas y Soluciones:
Problema: El sonido es bajo o está totalmente mudo.
Solución: Cerciórese de que tanto el dispositivo de audio como el altavoz Pyramid están cargados. Cerciórese de que la conexión (tanto en modo AUX como Bluetooth) está correcta y funciona bien. Si usa la conexión Auxiliar, compruebe que el cable está bien introducido en el Pyramid y en el dispositivo de audio. Asimismo asegúrese que el cable de audio no está dañado. Compruebe que el volumen tanto de su dispositivo de audio como del altavoz Pyramid está al menos a nivel medio. Confirme que su dispositivo de audio reproduce música.

Problema: El Bluetooth no se conecta y no sabe cómo conectarlo.
Solución: Rogamos consulte la guía de usuario del dispositivo de audio activado de Bluetooth para obtener instrucciones. Cerciórese de que tanto el dispositivo de audio como el altavoz Crescent están en modo visible para otras unidades o en modo búsqueda Bluetooth. Intente reiniciar el altavoz apagándolo y volviéndolo a encender.

Problema: La persona del otro extremo de la llamada no puede oírme o no puedo oírlo.
Solución: Cerciórese de que su teléfono está emparejado correctamente al Pyramid. Suba el volumen tanto en su dispositivo como en el Pyramid. Asegúrese que nada obstruye el agujero del micrófono.

Problema: La persona con la que estoy hablando recibe eco.
Solución: Baje el volumen del altavoz Pyramid.

CONTENU DE L'EMBALLAGE :
- Enceinte Bluetooth Pyramid
- Câble de charge mini USB
- Câble AUX
- Guide d'utilisation/carte de garantie
- Carte d'enregistrement

Nom du profil : Pyramid
Mot de passe : 0000, ou sans mot de passe

Caractéristiques Techniques :
Tension d'alimentation : 3,7V
Consommation de courant : 50mA
Puissance de sortie : 2,5W (RMS)
Distorsion : 1%
Impédance d'entrée : 47 Kohm
Réponse en fréquence : 60-15000Hz
Haut-parleur : 1,5 pouce, Sortie : 3W
Impédance de sortie : 4R
Portée : 10 mètres Bluetooth
Batterie : Lithium 1200mA, autonomie 4-6 heures

Port AUX I Port de charge USB I Interrupteur Marche/Arrêt

Kit mains libres I Diminuer le volume I Augmenter le volume

Recharge de Pyramid (batterie rechargeable intégrée 3,7V)
1. Connectez Pyramid à un port USB alimenté d'un ordinateur ou utilisez l'adaptateur secteur avec le câble USB fourni.
a. Si vous avez besoin d'acheter un adaptateur secteur ou un chargeur de voiture, rendez-vous sur www.isound.net : ISOUND-2102, ISOUND-2104 ou ISOUND-2132
2. Le témoin rouge s'allume pendant la charge et s'éteint une fois complètement chargée.
3. Débranchez le câble USB après avoir complètement chargé.

Mise en Route
1. Une fois Pyramid complètement chargée, positionnez le commutateur d'alimentation situé à l'arrière de l'appareil sur "ON".
2. Pyramid se met en mode couplage. Un témoin blanc et rouge se met à clignoter rapidement.

Couplage de Pyramid avec un Appareil Compatible Bluetooth
1. Laissez l'enceinte à proximité de votre appareil mobile lors du couplage.
2. Pyramid passe automatiquement en mode couplage dès qu'elle est allumée.
3. Accédez au mode Recherche Bluetooth dans votre appareil. Il se peut que vous deviez accéder aux paramètres de votre appareil pour activer Bluetooth.

Arrêt et Redémarrage Automatique
1. Pour économiser l'énergie Pyramid passe en mode veille après 3 minutes d'inactivité.
2. Appuyez sur une touche quelconque qui se trouve au dessus de Pyramid pour le réveiller.
3. Utilisez le commutateur d'alimentation pour arrêter manuellement l'enceinte.

REMARQUE :
1. Si le couplage n'est pas réussi, éteignez puis rallumez l'enceinte.
2. Après un couplage réussi, les appareils couplés se souviendront les uns des autres. Il n'est pas nécessaire d'effectuer manuellement un nouveau couplage avant la prochaine utilisation, à moins que les informations de couplage soient supprimées.
3. Pour coupler l'enceinte avec d'autres appareils, déconnectez d'abord les appareils existants avant d'effectuer un nouveau couplage en suivant les étapes 1-6 ci-dessus.

Appels Téléphoniques Mains Libres
1. Appuyez brièvement sur la touche "Hands-free" (mains libres) pour répondre aux appels entrants.
2. Appuyez de nouveau pour mettre fin à l'appel.
3. Une pression longue rejette un appel entrant.

Réglage du Volume
Deux options permettent de contrôler le volume :
1. Réglage du volume via le dispositif Bluetooth même.
2. Réglage du volume au moyen des touches Volume +/- situées au dessus de Pyramid.

Connexion AUX (filaire)
1. Vous pouvez connecter votre appareil audio à Pyramid via le câble audio 3,5 mm standard inclus.
2. Il suffit de brancher le câble dans votre appareil audio et dans Pyramid.
REMARQUE : le branchement d'un câble AUX met fin au mode Bluetooth.

Dépannage :
Problème : Le son est faible ou complètement inexistant.
Solution : Assurez-vous que votre appareil audio et l'enceinte Pyramid sont chargés. Assurez-vous que la connexion (AUX ou Bluetooth) fonctionne correctement. Si vous utilisez le câble auxiliaire, assurez-vous qu'il est correcte-ment inséré dans Pyramid et dans votre appareil audio. Assurez-vous également que le câble audio n'est pas endommagé. Vérifiez que le volume de votre appareil audio et de Pyramid est tourné à moitié au moins. Assurez-vous que votre appareil audio est en train de produire un signal sonore audible.

Problème : Bluetooth ne se connecte pas ou vous ne n'arrivez pas à le connecter.
Solution : Reportez-vous au Guide d'utilisation de votre appareil audio Bluetooth pour obtenir des instructions. Assurez-vous que votre appareil audio et Pyramid sont détectables et en mode recherche. Essayez de redémarrer l'enceinte en l'éteignant puis en la rallumant.

Problème : Mon correspondant ne m'entend pas ou je ne peux pas l'entendre.
Solution : Assurez-vous que votre appareil est correctement connecté à Pyramid. Augmentez le volume de votre appareil et de Pyramid. Assurez-vous que rien n'obstrue le trou du microphone.

Problème : Mon correspondant entend un écho.
Solution : Baissez le volume de l'enceinte Pyramid.